



Door 1



Door 2



Door 1

Spare part number



1. Hinge pin		
2. Frame outer		
3. Door seal	16766	
4. Rope seal		
5. Door outer		
6. Door inner		
7. Key Eurolock		
Lock cover	21000	57

Door 2


Spare part number

1. Hinge pin	16899	
2. Frame sleeve		
3. Frame outer		
4. Door inner		
5. Door seal	21111	
6. Triangle seal		
7. Door outer		
8. Housing nut		
9. Lock pawl		
10. Latch		
11. Spring		
12. Button		
13. Spring button		
14. O-ring		
15. Lever door		
16. Back plate		
17. Screw		
18. Key Oberholz		
19. Key Zadi		
Lock Oberholz complete:	21108	56/57/58
Lock Zadi complete:	16831	57/58
Lock cover	21109	56/57/58


Door 3



Door 4



Door 5




Door 6

Door 3, 4, 5 & 6

	Spare part number	Available in colour number
1. Hinge pin	26602	
2. Door seal 3	26601	
Door seal 4	26605	
Door seal 5	26610	
Door seal 6	26611	
3. Push button	26603	57/58/80/84
4. Lock Zadi	26604	57/58/80/84
Button Fawo	26606	57/80/84
Button Fawo 2	26608	57/58/80/84
5. Door key Zadi		

Flush door 3



Flush door 3

Spare part number

1. Frame inner

2. Hinge pin

3. Frame outer


4. Door inner

5. Door outer

Door seal

26901

Flush door 5



Flush door 5

Spare part number

1. Frame inner

2. Frame outer

3. Hinge pin

4. Door inner

5. Door outer

Door seal

26917